

TOTAL


One-Stop Tools Station

**SUPER
SELECT**

TOTAL

**АКУМУЛАТОРЕН
УДАРЕН
ВИНТОВЕРТ**

20V



TIDLI200215, TIDLI200215-X, TIDLI200215X, TIDLI200215E, TIDLI200215A,
TIDLI200215S, TIDLI200215H, TIDLI200215M, TIDLI200215.X, UTIDLI200215,
UTIDLI200215X, UTIDLI200215-X (X означава от 1 до 9)

ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Символите в ръководството за експлоатация и етикета на инструмента.

	Двойна изолация за допълнителна защита.
	Прочетете ръководството за експлоатация преди работа с изделието.
	СЕ съответствие.
	Носете предпазни очила, антифони и маска
	Отпадъчните електрически продукти не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Моля, рециклирайте там, където има налични съоръжения за това. Консултирайте се с местните власти или търговеца по въпросите за рециклиране.
	Предупреждение за безопасност. Моля, използвайте само аксесоарите, които се поддържат от производителя.
	Зареждайте батерията само под 50°C.
	Винаги рециклирайте батериите
	Не унищожавайте батерията чрез огън.
	Не мокрете батерията.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Прочетете всички предупреждения за безопасност и всички инструкции. Неспазването на предупрежденията и инструкциите може да доведе до токов удар, пожар и / или сериозно нараняване.

Запазете всички предупреждения и инструкции за бъдещи справки.

Терминът "електрически инструмент" в предупрежденията се отнася до вашия електрически инструмент, захранван от мрежата (с кабел) или от батерия (безжичен).

1) Безопасност на работното място

- a) **Поддържайте работното място чисто и добре осветено.**
Претрупаните и тъмни места често са причина за инциденти.
- b) **Не използвайте електрически инструментите във взривоопасна среда, например при наличие на запалими течности, газове или прах.**
Електрическите инструменти образуват искри, които могат да възпламенят прах или изпарения.
- c) **Когато се работи с електрически инструмент, деца и странични наблюдатели не трябва да се допускат в близост.** *Ако се разсейвате може да загубите контрол.*

2) Електрическа безопасност

- a) **Щепселите на електрически инструменти трябва да съответстват на контактите. В никакъв случай не трябва да се модифицира щепсела по какъвто и да било начин. Не използвайте адаптери за щепсели със заземени електрически инструменти. Оригиначните щепсели и подходящите контакти намаляват риска от токов удар.**
- b) **Избягвайте контакт на тялото със заземени повърхности като тръби, радиатори, конвектори и хладилници.** *Има повишен риск от токов удар, ако тялото ви е заземено.*
- c) **Не излагайте електрическите инструменти на дъжд или мокра среда.** *При попадане на вода в електрически инструмент се увеличава риска от токов удар.*
- d) **Не нарушавайте целостта на кабела. Никога не използвайте кабела за носене, издърпване или изключване на електрическия инструмент. Пазете кабела от нагриване, омасляване, остри ръбове или движещи се части.** *Повредените или заплетени кабели увеличават риска от токов удар.*
- e) **Когато работите с електрическия инструмент на открито, използвайте удължител за кабел, подходящ за използване на открито.** *Използването на кабел, подходящ за работа на открито, намалява риска от токов удар.*

- f) **Ако работите с електрически инструменти във влажна среда е необходимо да използвате дефектнотокова защита (RCD).** *Използването на RCD намалява риска от токов удар.*

3) Лична безопасност

- a) **Бъдете винаги нащрек, внимавайте какво правите и разчитайте на здравия разум, когато работите с електрически инструмент. Не работете с електрически инструмент, когато сте уморени или под въздействието на наркотици, алкохол или лекарства.**
Момент на невнимание при работа с електрически инструменти може да доведе до сериозно нараняване.
- b) **Използвайте лични предпазни средства. Винаги носете предпазни очила. Защитното оборудване като маска за прах, не плъзгащи се предпазни обувки, каска или антифони подходящи за съответните условия, ще намалят нараняванията.**
- c) **Не допускате неволно стартиране. Уверете се, че превключвателят е в положение изключено, преди да свържете към източника на захранване и /или батерията, преди вземане или пренасяне на инструмента.**
*Пренасянето на електрически инструменти с пръст върху пусковото копче или включване към захранването на електрически инструменти, с превключвател в положение **Включено**, може да предизвика инциденти.*
- d) **Извадете ключа за регулиране, преди да включите електрическия инструмент.** *Ключ или регулатор, прикрепен на въртящите се части на електрическия инструмент, може да доведе до нараняване.*
- e) **Не работете в нестандартни пози. Работете само когато сте стъпили стабилно и в добър баланс.**
По този начин имате по-добър контрол над електрическия инструмент при непредвидени ситуации.
- f) **Обличайте подходящи дрехи. Не обличайте прекалено широки дрехи и свободно висящи бижута. Пазете косата, дрехите и ръкавиците си далеч от движещи се части. Широките дрехи, бижута или дълга коса могат да бъдат захванати от движещите се части.**
- g) **Ако са предвидени устройства за свързване на съоръжения за отвеждане и събиране на прах, уверете се, че те са свързани и се използват правилно.**
Използването на прахоулавящи съоръжения може да намали свързаните с праха опасности.

4) Използване и грижи за електрическите инструменти.

- a) **Не претоварвайте електрическия инструмент. Използвайте точния електрически инструмент за конкретната нужда. Правилно подбраният електрически инструмент ще свърши работата по-добре и по-безопасно със скоростта, за която е проектиран.**

- b) Изключете щепсела от източника на захранване и/или батерията от електрически инструмент, преди да правите каквито и да било настройки, смяна на аксесоари или да го съхранявате. *Такива превантивни мерки за безопасност намаляват риска от случайно стартиране на електрически инструмент.*
- c) Съхранявайте електрическите инструменти, които не се използват на място, недостъпно за деца, и не позволявайте на лица, които не са запознати с електрически инструмент или с тези инструкции, да работят с тях. *Електрическите инструменти могат да бъдат опасни когато са в ръцете на необучени хора.*
- d) Поддържане на електрически инструмент. Проверете за неправилно подравняване или свързване на движещи се части, счупване на части и всякакви други нередности, които могат да повлияят на работата на електрически инструмент. Ако е повреден, ремонтирайте електрически инструмент преди да го използвате. *Много злополуки са причинени от неправилно обслужвани електрически инструменти.*
- e) Поддържайте режещите инструменти наточени и чисти. *Правилно поддържаните режещи инструменти с остри режещи ръбове много по-рядко блокират и са по-лесни за управление.*
- f) Използвайте електрически инструменти, аксесоари и накрайниците за инструменти и т.н. при спазване на тези инструкции, като вземете предвид условията на работа и задачата, която трябва да се изпълни. *Използването на електрически инструмент за операции, различни от предвидените, може да доведе до опасна ситуация.*

5) Използване и грижи за акумулаторния уред.

- a) Зареждайте само със зарядното устройство, посочено от производителя. *Зарядното устройство, което е подходящо за един тип батерия, може да създаде риск от пожар, когато се използва с друга батерия.*
- b) Използвайте електрически инструменти само със специално предназначения за тях батерии. *Използването на други батерии може да създаде риск от нараняване или пожар.*
- c) Когато батерията не се използва, дръжте я далеч от други метални предмети, като кламери, монети, ключове, пирони, винтове или други малки метални предмети, които могат да направят връзка между двата терминала на батерията. *Късо съединение между клемите на батерията може да причини изгаряния или пожар.*
- d) При неблагоприятни условия от батерията може да се изхвърли течност; избягвайте контакт. Ако случайно възникне контакт, измийте обилно с вода. При попадане на течността в очите, потърсете медицинска помощ. *Течността, изхвърлена от батерията, може да причини дразнене или изгаряния.*
- e) Не използвайте батерия или инструмент, който е повреден или модифициран. *Повредените или модифицираните батерии могат да проявяват непредсказуемо поведение, водещо до пожар, експлозия или риск от нараняване.*

- f) **Не излагайте батерия или инструмент на огън или прекомерно висока температура.** Излагането на огън или температура над 130 ° C може да причини експлозия.
- g) **Следвайте всички инструкции за зареждане и не зареждайте батерията или инструмента извън температурния диапазон, посочен в инструкциите.** Неправилното зареждане или зареждане при температури извън посочения диапазон може да повреди батерията и да увеличи риска от пожар.

6) Обслужване

- a) **Електрическите инструменти трябва да се обслужват само от квалифицирани техници.** Това може да гарантира, че инструментът е безопасен.
- b) **Никога не сервизирайте повредени батерии.** Обслужването на батериите трябва да се извършва само от производителя илиоторизирани доставчици на услуги.

Допълнителни предупреждения за безопасност

Предупреждения за безопасност при пробиване

- **Дръжте електрическия инструмент за изолираните повърхности за хващане, когато извършвате на операция, при която режещият аксесоар може да се попадне на скрити кабели.** Ако режещият крайник се допре до кабел под напрежение това може да доведе до протичане на ток през откритите метални части на инструмента и така да предизвика токов удар за оператора.

Остатъчни рискове

Дори когато електрическият инструмент се използва, както е предписано, не е възможно да се елиминират всички остатъчни рискови фактори. Във връзка с конструкцията и дизайна на електрическия инструмент могат да възникнат следните опасности:

- a) Проблеми със здравето, произтичащи от вибрациите, когато електрическият инструмент се използва за по-дълъг период от време или не е адекватно управляван и правилно поддържан.
- b) Наранявания и щети по имущество поради внезапно счупване на аксесоари.



Предупреждение! Този електрически инструмент генерира електромагнитно поле по време на работа. Това поле може при някои обстоятелства да повлияе на активни или пасивни медицински импланти. За да намалите риска от сериозни или фатални наранявания, препоръчваме на хора с медицински импланти да се консултират със своя лекар и с производителя на медицински импланти, преди да използват този електрически инструмент.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Номер на модела:	TIDLI200215, TIDLI200215-X, TIDLI200215X, TIDLI200215E, TIDLI200215A, TIDLI200215S, TIDLI200215H, TIDLI200215M, TIDLI200215X (X означава от 1 до 9)	UTIDLI200215, UTIDLI200215X, UTIDLI200215-X (X означава от 1 до 9)
Напрежение на винтоверта	20V	20V
Механични настройки на скоростта	2	час 2
Без променлива скорост	0-400/0-1500 /min	0-400/0-1500 /min
Удари в минута	0-6000/0-22500 /min	0-6000/0-22500 /min
Настройки на въртящия момент	18+1+1	18+1+1
Максимална сила на въртящия момент	45Nm	45Nm
Капацитет на патронника без ключ	10mm	3/8"

- Поради нашата продължаваща програма за научни изследвания и развитие, горните данни подлежат на промяна без предизвестие.
- Спецификациите и касетата на батерията може да се различават в различните държави.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ!

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ допускате, комфорта или познаването на инструмента (получено при многократна употреба) да замени стриктното спазване на правилата за безопасност на работа със съответното изделие. ПОЛЗВАНЕТО НЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ или неспазването на правилата за безопасност, посочени в това ръководство за експлоатация, може да причини сериозно нараняване.

Символи

По-долу са показани символите, използвани за инструмента.

V	волта
—	електрическият ток
...	скорост на свободен ход
№	обороти или възвратно постъпателни движения в минута
... /min	
r /min	

Важни инструкции за безопасност за акумулаторната батерия

1. Преди да използвате акумулаторната касета, прочетете всички инструкции и предпазни маркировки върху (1) зарядно устройство за батерии, (2) батерия и (3) изделие, което използва батерия.
2. Не разглобявайте акумулаторната касета.
3. Ако времето за работа е намаляло прекомерно, незабавно прекратете работата. Това може да доведе до риск от прегряване, възможни изгаряния и дори експлозия.
4. Ако електролит попадне в очите ви, изплакнете ги с чиста вода и незабавно потърсете медицинска помощ. Това може да доведе до загуба на зрението ви.

5. Не свързвайте на късо касетата на батерията.
 - (1) Не докосвайте клемите с материали, които са проводници.
 - (2) Избягвайте да съхранявате батерията в контейнер заедно с други метални предмети като пирони, монети и др.
 - (3) Не излагайте батерията на вода или дъжд. Късо съединение на батерия може да причини голям ток, срыв, прегряване, възможни изгаряния и дори повреда.
6. Не изгаряйте касетата на батерията и батерията на места, където температурата може да достигне или надвиши 50 ° C (122 ° F)
7. Не изгаряйте касетата на батерията, дори ако тя е сериозно повредена или е напълно износена. Касетата на батерията може да експлодира при пожар.
8. Внимавайте да не изпускате или удърят батерията.
9. Не използвайте повредена батерия.
10. Следвайте местните разпоредби относно унищожаването на батерията.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ! Съвети за поддържане на максимален живот на батерията

1. Зареждайте батерията, преди да бъде напълно разредена. Винаги спирайте работата на инструмента и зареждайте батерията, когато забележите по-малко мощност на инструмента.
2. Никога не презареждайте напълно заредена батерия. Презареждането скъсява експлоатационния живот на батерията.
3. Зареждайте касетата на батерията на стайна температура при 10 ° C - 40 ° C (50 ° F - 104 ° F). Оставете нагрята батерия да се охлади преди да я заредите.
4. Заредете касетата на батерията, ако не я използвате дълго време (повече от шест месеца).

ФУНКЦИОНАЛНО ОПИСАНИЕ

ВНИМАНИЕ: Винаги се уверявайте, че инструментът е изключен и касетата на батерията е извадена, преди да пренастройвате или проверявате функционалността му.

Монтиране или сваляне на батерия

ВНИМАНИЕ: Винаги изключвайте инструмента, преди да монтирате или извадите касетата на батерията.

ВНИМАНИЕ: Дръжте здраво инструмента и касетата на батерията, когато инсталирате или изваждате батерията. Непридържането на инструмента и касетата на батерията може да доведе до изплъзване на ръцете ви и да причини повреда на инструмента и касетата на батерията и до нараняване.



1. Бутон 2. Касета на батерията


За да извадите касетата на батерията, плъзнете я от инструмента, докато натискате бутона отпред на касетата.

За да инсталирате касетата на батерията, подравнете езика на касетата на батерията с жлеба в корпуса и го плъзнете на място. Натиснете го докрай, докато се заключи на място с леко щракване. Ако виждате червения индикатор в горната страна на бутона, той не е фиксиран напълно.

ВНИМАНИЕ: Винаги инсталирайте батерията до край, докато спре да се вижда червеният индикатор. В противен случай може случайно да изпадне от инструмента и да причини нараняване на вас или на някого около вас.

ВНИМАНИЕ: Не монтирайте насилствено касетата на батерията. Ако касетата не се плъзга лесно, това означава, че не е насочена правилно.

Показване на оставащия капацитет на батерията



1. Индикаторни лампи 2. Бутон за проверка

Натиснете бутона за проверка на касетата на батерията, за да се отчете оставащия капацитет на батерията. Индикаторите светват за няколко секунди.

Индикатори		Оставащ капацитет
Свети	Не свети	
■■■		>80%
■■■	■	30% to 80%
■	■■■	<30%

ЗАБЕЛЕЖКА: В зависимост от условията на употреба и околната температура, индикацията може да се различава леко от действителния капацитет.

Превключване



1. Спусък

⚠ ВНИМАНИЕ: Преди да инсталирате касетата на батерията в инструмента, винаги проверявайте дали спусъка на превключвателя се задейства правилно и се връща в положение "ИЗКЛ.", когато бъде освободен.

За да стартирате инструмента, просто дръпнете спусъка на превключвателя. Скоростта на инструмента се увеличава чрез увеличаване на натиска върху спусъка на превключвателя. Освободете спусъка на превключвателя, за да спрете.

Електрическа спирачка

Този инструмент е оборудван с електрическа спирачка. Ако инструментът постоянно не спира бързо след освобождаване на спусъка на превключвателя, занесете инструмента в сервис на TOTAL .

Ползване на предното осветление




1. Лампа

⚠ ВНИМАНИЕ: Не гледайте в лампата и не поглеждайте директно източника на светлина.

Издърпайте спусъка на превключвателя, за да светне лампата. Лампата продължава да свети, докато се натиска спусъка на превключвателя. Лампата угасва 10-15 секунди след освобождаване на спусъка.

ЗАБЕЛЕЖКА: Използвайте суха кърпа, за да избършете мръсотията от стъклото на лампата. Внимавайте да не надраскате стъклото на лампата, защото това може да намали осветеността.

Превключвател за посоката



1. Лост за променяне на посоката

⚠ ВНИМАНИЕ: Винаги проверявайте посоката на въртене преди работа.


⚠ ВНИМАНИЕ: Използвайте превключвателя за смяна на посоката само след като инструментът е напълно спрял. Проманата на посоката на въртене преди спирането на инструмента може да го повреди.

⚠ ВНИМАНИЕ: Когато не работите с инструмента, винаги поставяйте лоста за превключване на посоката на въртене в неутрално положение.

Този инструмент има превключвател за промяна на посоката на въртене. Натиснете лоста за превключване на посоката от страна А за въртене по посока на часовниковата стрелка или от страна В за въртене обратно на часовниковата стрелка.

Когато лостът на превключвателя на посоката на въртене е в неутрално положение, спусъкът не може да бъде натиснат.

Промяна на скоростта



1. Лост за промяна на скоростта

⚠ ВНИМАНИЕ: Винаги настройвайте лоста за смяна на скоростта докрай в правилната позиция. Ако работите с дрелката докато лоста за смяна на скоростта е поставен наполовина между страната "1" и страната "2", инструментът може да бъде повреден.

⚠ ВНИМАНИЕ: Не използвайте лоста за смяна на скоростта, докато инструментът работи. Инструментът може да се повреди.

Положение на лоста за смяна на скоростта	Скорост	Въртящ момент	Приложима операция
1	Ниска	Висок	Работа с тежко натоварване
2	Висока	Нисък	Работа с леко натоварване

За да промените скоростта, първо изключете инструмента. Изберете страната "2" за висока скорост или "1" за ниска скорост, но висок въртящ момент. Уверете се, че лостът за смяна на скоростта е настроен в правилната позиция преди работа.

Ако скоростта на инструмента пада значително по време на работа на "2", плъзнете лоста до "1" и започнете работата отново.

Избор на режим

⚠ ВНИМАНИЕ: Винаги настройвайте пръстена правилно до желания от вас режим. Ако работите с инструмента докато пръстена за смяна на скоростта е поставен между маркерите за различните режими, инструментът може да бъде повреден.

⚠ ВНИМАНИЕ: Когато промените позицията от "  " на други режими, може да е малко по-трудно да се плъзне пръстенът за промяна на режима.

В този случай включете и оставете инструмента за секунда в положение "  ", след това спрете инструмента и плъзнете пръстена до желаната от вас позиция.



1. Пръстен за смяна на режима на действие
2. Регулиращ пръстен
3. Деления
4. Стрелка

Този инструмент има три режима на работа.

-  Режим на пробиване (само въртене)
-  Режим на ударно пробиване (въртене с удари)
-  Режим на завинтване (въртене с съединител) Изберете един режим, подходящ за вашата задача. Завъртете пръстена за промяна на режима на работа и подравнете маркировката, която сте избрали, със стрелката на тялото на инструмента.

Регулиране на въртящия момент при затягане



1. Пръстен за смяна на режима на действие
2. Регулиращ пръстен
3. Деления
4. Стрелка

Въртящият момент на закрепване може да се регулира в 18 стъпки чрез завъртане на регулиращия пръстен. Подравнете деленията със стрелката върху корпуса на инструмента.

Можете да получите минималния въртящ момент на затягане при 1 и максимален въртящ момент при 18. Преди действителната работа, навийте пробен винт във вашия материал или парче дублиран материал, за да определите кое ниво на въртящ момент е необходимо за конкретната задача.

Монтаж

⚠ ВНИМАНИЕ: Винаги се уверявайте, че инструментът е изключен и касетата на батерията е извадена, преди да извършвате каквато и да е работа по инструмента.


Поставяне или сваляне на накрайник/бит



1. Втулка
2. Затворено
3. Отворено

Завъртете втулката обратно на часовниковата стрелка, за да отворите челюстите. Поставете бита/свредлото докрай в патронника. Завъртете втулката по посока на часовниковата стрелка, за затегнете патронника. За да свалите бита / свредлото, завъртете втулката обратно на стрелка.

Монтиране на кука



1. Жлеб
2. Кука
3. Винт

Куката е удобна за временно окачване на инструмента. Тя може да се инсталира от двете страни на инструмента. За да монтирате куката, поставете я в жлеб в корпуса на инструмента от една от двете страни и след това я закрепете с винт. За да я свалите, разхлабете винта и след това я извадете.

Работа

ВНИМАНИЕ: Винаги поставяйте касетата на батерията докрай, докато се фиксира на място.

Ако виждате червената част в горната страна на бутона, тя не е заключена напълно.

Поставете го напълно, докато червената част спре да се вижда. В противен случай може случайно да изпадне от инструмента и да причини нараняване на Вас или на някого около Вас. Поставете едната ръка на ръкохватката, а другата на дъното на патрона на батерията, за да контролирате завъртането.



Завинтване

ВНИМАНИЕ: Настройте регулиращия пръстен на подходящото ниво на въртящ момент за вашата задача.

ВНИМАНИЕ: Уверете се, че битът е поставен направо в главата на винта, иначе винтът и/или битът могат да бъдат повредени.

Поставете върха на забиващия бит в главата на винта и упражнете натиск върху дръжката. Стартирайте инструмента бавно и след това постепенно увеличавайте скоростта. Спусък на превключвателя веднага щом винтът е навит.

БЕЛЕЖКА: Когато забивате винт за дърво, предварително пробийте пилотен отвор с диаметър 2/3 от диаметъра на винта. Това улеснява завиването и предотвратява разцепването на детайла.

Ударно пробиване

ВНИМАНИЕ: Има огромна и внезапна сила на усукване, упражнена върху инструмента / свредлото по време на пробиване на отвора, когато отворът се задръсти с стружки и частици или при удар в армиращите пръти, вградени в бетона.

Първо завъртете пръстена за смяна на режима на работа, така че стрелката на корпуса на инструмента да сочи към **T** маркировката. Регулиращият пръстен може да бъде подравнен на всякакви нива на въртящ момент за тази операция. Не забравяйте да използвате свредло с волфрам-карбиден връх. Поставете свредлото на желаното място за отвора, след което натиснете спусък на превключвателя. Не претоварвайте инструмента. Лекият натиск дава най-добри резултати. Дръжте инструмента на място и предотвратете изплъзването му от отвора.

Не прилагайте по-голям натиск, когато отворът се задръсти с отломки или частици. Вместо това пуснете инструмента на празен ход, след което извадете свредлото частично от отвора. Като повторите това няколко пъти, отворът ще бъде изчистен и нормалното пробиване може да продължи.

Пробиване

Първо завъртете регулиращия пръстен така, че стрелката да сочи маркировката **S**. След това продължете по следния начин.

Пробиване в дърво

При пробиване в дърво най-добри резултати се получават със свредла за дърво, оборудвани с водещ винт. Водещият винт улеснява пробиването чрез изтегляне на свредлото в детайла.

Пробиване в метал

За да предотвратите плъзгане на свредлото при стартиране на отвор, направете вдлъбнатина с център и чук в точката, която ще се пробива. Поставете точката на свредлото във вдлъбнатината и започнете да пробивате. Използвайте лубрикант за смазване при пробиване на метали. Изключение правят желязото и месингът, които трябва да се пробиват на сухо.

ВНИМАНИЕ: Прекомерният натиск върху инструмента няма да направи пробиването по-бързо. Всъщност този прекомерен натиск ще послужи само за повреда на върха на свредлото, намаляване на производителността на инструмента и съкращаване на експлоатационния живот на инструмента.

ВНИМАНИЕ: Дръжте инструмента здраво и внимавайте, когато свредлото започне да пробива детайла. По време на пробиването на отвора се упражнява оверморна сила върху инструмента / свредлото.


ВНИМАНИЕ: Заклешеното свредло може да бъде освободено просто чрез настройване на превключвателя за обръщане в обратна посока на въртене, за да се върне назад.

ВНИМАНИЕ: Винаги фиксирайте малките детайли в менгеме или подобно фиксиращо устройство.

ВНИМАНИЕ: Ако инструментът работи непрекъснато, докато батерията се изтощи, оставете дръжката да почине 15 минути, преди да продължите с нова батерия.

TIDLI200215, TIDLI200215-X, TIDLI200215X, TIDLI200215E,
TIDLI200215A, TIDLI200215S, TIDLI200215H, TIDLI200215M,
TIDLI200215.X, UTIDLI200215, UTIDLI200215X, UTIDLI200215-X

Разглобен вид



TIDLI200215, TIDLI200215-X, TIDLI200215X, TIDLI200215E,
TIDLI200215A, TIDLI200215S, TIDLI200215H, TIDLI200215M,
TIDLI200215.X, UTIDLI200215, UTIDLI200215X, UTIDLI200215-X

Списък с резервни части

Но.	Описание на частта	Кол-во
1	Винт М5 * 25 вляво	1
2	Патронник на дрелка 10mm	1
3	Скоростна кутия	1
4	СКОРОСТЕН МЕХАНИЗЪМ	1
5	Винт и шайба М3*6	2
6	Плоча на мотора	1
7	Мотор	1
8	Гумен пръстен	1
9	Клик пружина	1
10	Ляв и десен корпус	1
11	Превключвател и терминал	1
12	ЛОСТ ЗА СМЯНА НА ПОСОКАТА напред/назад	1
13	Пружина на копчето за превключване	2
14	Копче за превключване	1
15	Самонарезен винт ST3.5*16	9

БЕЛЕЖКИ



ЕС Декларация за съответствие

С настоящото декларираме:

TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD

No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China

Този продукт съответства на най-важните изисквания и на други свързани разпоредби на съответните европейски директиви, основаващи се на приложими европейски хармонизирани стандарти. Всяка неоторизирана модификация на продукта отменя тази декларация.

Описание на продукта: Акумулаторен ударен винтоверт TOTAL Industrial,
20 V, 2 x 2.0 Ah Li-Ion

Вид на продукта: TIDLI200215

European Directives
2006/42/EC

European harmonized standards
EN 62841-1:2015
EN 62841-2-1:2018

Дата/ Подпис:

02.2020 год.

Длъжност:

Product manager

For and on behalf of
TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "J. S.", is written over a horizontal line.


No.45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China

Authorized Signature(s)

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL



АКУМУЛАТОРЕН УДАРЕН ВИНТОВЕРТ

www.totalbusiness.com

TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD.

No.45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park

Произход: PRC

Вносител: ИТТ БЪЛГАРИЯ ЕООД, sales@itt.bg, www.itt.bg

Сервиз: service@itt.bg, тел.: 042/661 035

20V